

MONTAŽA PEDALA

POTREBAN ALAT

▣ viličasti ključ 15mm

▣ mast za ležajeve

1 ODVOJITE LIJEVU I DESNU PEDALU

OSOVINI IMAJU UTISNUTE OZNAKE
Cr-L ILI Cr-R (LIJEVA ILI DESNA)

prije montaže lagano podmažite navoje mašću!



2 MONTIRAJTE LIJEVU PEDALU

Rukom završite osovinu pedale u lijevu stranu, obratno od kazaljke na satu. Nakon nekoliko navoja, možete nastaviti ključem. Pritegnite umjerenom silom.



3 MONTIRAJTE DESNU PEDALU

Desna pedala ima desni navoj, pa joj osovinu zakrećite u smjeru kazaljke na satu. Dovršite pritezanjem ključem umjerenom silom.

